### 缶びん詰機械

# 8. 電気式脱気箱 (差込式) HC-B2 型 EXAUST BOX

- ●缶詰・びん詰の脱気に使用するものです。
- ●缶詰・びん詰類の 100°C以下での製品殺菌にも使用します。 (100°C以上には上がりません)
- ●下段内部の水槽水(自動給水)を電熱ヒーターで煮沸することで、 上部庫内に熱蒸気を送ります。
- ●自動温度調節装置付き。
- ●自記温度計取付可(別料金)。[低温殺菌機として使用する場合]

### ★仕 様

電 気………3 相 200V 9.0kw(30 アンペア必要) \*ヒーター 単相 100V 0.2kw \*自動温調装置管理

能 力………アルミパンチングセイロ (390×490×70(深)mm)

5~7 段選択 有効寸法(高)

5 段:123 mm(入るびん高 120 mm迄) 6 段:103 mm(入るびん高 100 mm迄) 7 段: 84 mm(入るびん高 80 mm迄)

寸法(ドアオープン時)…990×1004×1672(高) mm

※給排水工事が必要

※上部に排換気設備が必要、耐熱・耐水の床壁環境が必要





7段式







## 9. 蒸気式脱気箱 (差込式) HC-B 型 EXHAUST BOX

- ●缶詰・びん詰の脱気に使用するものです。
- ●缶詰・びん詰類の 100°C以下での製品殺菌にも使用します。 (100°C以上には上がりません)
- ●蒸気挿入式 (別途ボイラー必要)
- ●自動温度調節装置は不含 (=温度調整は蒸気挿入バルブの開閉に伴う 人的手動調整・操作)
- ●ステンレス製(SUS430)
- ●自記温度計(P25)取付可(別料金)。[低温殺菌機として使用する場合]

#### ★仕 様

※別途ボイラー(蒸気供給)必要

※上部に排換気設備必要、耐熱・耐水の床壁環境必要